



ダブルボタンのクラッチバッグ

design & making : 田巻由衣

サイズ(広げたところ) : 縦 62cm 横 42cm

布から始まる楽しい暮らし コッカファブリック・ドットコム produced by **KOKKA**

kokka-fabric.com

kokka-fabric.com で公開している作品は、個人で楽しむためのものです。
まったく同じデザイン（生地のみの変更も含む）で制作した作品を販売することはご遠慮ください。


材料

- 生地(表布) : 90cm×70cm
(裏布(フリース)) : 90cm×70cm
- ステッチレザーコード : 直径 0.5cm を 1.5m
- ダブルボタン : 長さ 6cm を 1個

使用した布 : (表布)echino JG 96700-703 (D)

製図と裁ち方図

単位は cm 縫い代は 1cm




裏布も同様に裁つ

作り方

1. 表袋を作る


②コードをダブルボタンに通し、口側に仮止めする



2. 裏袋を作る

①の①と同様に作る（底に返し口10cmを残す）

②表に返して返し口をとじ、形を整える



3. 仕上げる

①表布と裏布を中表に合わせて口側を縫う

