



ファスナーサブバッグ

design & making : くぼでらようこ

サイズ：縦約 33cm
底の長径 30cm 短径 20cm



材料と用具

- 生地(表布) : 97cm 幅 × 70cm
(裏布・持ち手・内ポケット・ファスナー端布) : 105cm × 90cm
- 中厚手接着芯 : 95cm × 60cm
- フラットニットファスナー : 長さ 32cm を 1本
- 丸カン : 直径 1cm を 1個
- グログランリボン : 幅 0.7cm を 45cm


使用した布 : (表布) echino EKX91010-10C
(裏布・持ち手・内ポケット・ファスナー端布) echino JG-95410-10K

裁ち方図

指定以外縫い代1cmをつける
すべての表布の裏に縫い代含め接着芯を貼る





型紙 200%に拡大する



製図

単位はcm




布から始まる楽しい暮らし コッカファブリック・ドットコム produced by KOKKA
kokka-fabric.com


kokka-fabric.com で公開している作品は、個人で楽しむためのものです。
まったく同じデザイン(生地のみの変更も含む)で制作した作品を販売することはご遠慮ください。

作り方


1. ファスナーを作る




2. タックを作る




3. 持ち手を作る



4. 側面表布と口布表布を縫い合わせる




5. 内ポケットを作る



6. 側面裏布と口布裏布を縫い合わせる


④と同様に作る (縫い代は口布側に倒してステッチをかける)

8. 脇を縫う




9. 底をつける

側面と底を中表に合わせて縫う



10. 仕上げる

①表に戻して返し口をとじる



7. ファスナーをつける

①ファスナーと口布表布を中表に合わせて仮どめする

